



CODES D'ERREUR ET MESSAGES DE DIAGNOSTIC

ÉQUIPEMENT BALBOA VS300

| MESSAGE | EXPLICATION | MESURE À PRENDRE |
|---------|--|--|
| | Aucun message affiché L'alimentation du spa a été coupée. | Le clavier reste désactivé jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie |
| -- | Température inconnue | La température s'affiche deux minutes après la mise en marche de la pompe. Les réglages sont maintenus jusqu'au prochain démarrage. |
| HH | Surchauffe. Le spa s'est arrêté. Un des capteurs du chauffe-eau a détecté une température de 48 °C (118 °F). | N'entrez pas dans l'eau. Retirez le couvercle et laissez l'eau se refroidir. Une fois le chauffe-eau refroidi, appuyez sur n'importe quel bouton pour redémarrer. Si le spa ne redémarre pas, coupez l'alimentation électrique et contactez votre détaillant ou le réparateur. |
| OH | Surchauffe. Le spa s'est arrêté. Un des capteurs a détecté une eau à température de 43 °C (110 °F). | N'entrez pas dans l'eau. Retirez le couvercle et laissez l'eau se refroidir. Une fois le chauffe-eau refroidi, appuyez sur n'importe quel bouton pour redémarrer. Si le spa ne redémarre pas, coupez l'alimentation électrique et contactez votre détaillant ou le réparateur. |
| IC | Gel : Possibilité de gel | Aucune intervention. La pompe va démarrer automatiquement, quel que soit l'état du spa. |



CODES D'ERREUR ET MESSAGES DE DIAGNOSTIC

ÉQUIPEMENT BALBOA VS300

| MESSAGE | EXPLICATION | MESURE À PRENDRE |
|---------|--|--|
| SA | Le spa s'est arrêté. La sonde de température branchée à la prise A ne fonctionne pas | Si le problème persiste, contactez votre détaillant ou le réparateur. (Cela peut se produire en cas de surchauffe temporaire et disparaître lorsque le chauffe-eau se refroidit.) |
| SB | Le spa s'est arrêté. La sonde de température branchée à la prise B ne fonctionne pas. | Si le problème persiste, contactez votre détaillant ou le réparateur. (Cela peut se produire en cas de surchauffe temporaire et disparaître lorsque le chauffe-eau se refroidit.) |
| SN | Les sondes de température sont dérégées. Si le message clignote en alternance avec la température du spa, il s'agit d'une situation temporaire. S'ils clignotent de façon autonome, le spa s'arrête. | Si le problème persiste, contactez votre détaillant ou le réparateur. |
| HL | Il y a une grande différence entre les sondes de température. Il peut s'agir d'un problème de débit. | Vérifiez le niveau d'eau du spa. Remplissez au besoin. Si le niveau d'eau est correct, vérifiez si la pompe a été amorcée. Si le problème persiste, contactez votre détaillant ou le réparateur. |

Vous avez des questions ? Veuillez contacter notre département de service par téléphone

1 866 995-8646, poste 226 ou 227



CODES D'ERREUR ET MESSAGES DE DIAGNOSTIC ÉQUIPEMENT BALBOA VS300

MESSAGE

EXPLICATION

MESURE À PRENDRE

LF

Problèmes de faible débit persistants (ce message s'affiche lorsque le message HL apparaît cinq (5) fois au cours d'une période de 24 heures). Le chauffe-eau s'éteint, mais les autres fonctions du spa sont maintenues.

Prenez les mesures indiquées pour le message HL. Le chauffage ne redémarre pas automatiquement. Appuyez sur un bouton pour redémarrer.

DR

Problème d'eau, de débit insuffisant ou présence d'air détectée dans le chauffe-eau. Le spa s'arrête pour 15 minutes.

Vérifiez le niveau d'eau. Remplissez au besoin. Si le niveau est correct, vérifiez si la pompe a été amorcée. Appuyez sur un bouton pour redémarrer; attendre 15 minutes et le spa va redémarrer. Si le problème persiste, contactez votre détaillant ou l'entreprise de service.

DY

Problème d'eau détecté dans le chauffe-eau. (Ce message s'affiche lorsque le message DR apparaît trois (3) fois.)

Prendre les mesures indiquées pour le message DR. Le chauffage ne redémarre pas automatiquement. Appuyez sur un bouton pour redémarrer.

AVERTISSEMENT! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

Ne tentez pas d'effectuer vous-même aucun entretien du système de commande. Contactez votre détaillant ou le réparateur. Suivez toutes les consignes de branchement du guide d'utilisation. L'installation doit être confiée à un électricien agréé et toutes les connexions de mise à la terre doivent être correctement installées.

Vous avez des questions ? Veuillez contacter notre département de service par téléphone

1 866 995-8646, poste 226 ou 227