



CHANGER LES MODES SUR UN SPA

Pour l'équipement Balboa VS300

Ci-dessous, vous trouverez les trois modes de fonctionnement de votre spa qui agissent sur le chauffage et donc sur la consommation d'énergie.

Vous pouvez changer le mode de votre spa en appuyant sur la touche « **WARM** » puis sur « **LIGHT** » un à la suite de l'autre.

MODE STANDARD : Il maintient la température programmée. Le code « **ST** » s'affichera uniquement au moment d'activer ce mode.

MODE ÉCONOMIE : Il réchauffe le spa jusqu'à la température pré réglée uniquement pendant les cycles de filtration. Le code « **EC** » s'affiche quand la température de l'eau n'est pas courante et s'affiche en alternance avec la température de l'eau quand la pompe fonctionne.

MODE VEILLE : Il réchauffe l'eau jusqu'à 10 °C (20 °F) de la température pré réglée uniquement dans les cycles de filtration. Le code « **SL** » s'affiche quand la température de l'eau n'est pas courante et s'affiche en alternance avec la température de l'eau quand la pompe fonctionne.



Vous avez des questions? N'hésitez pas à contacter notre département de service par téléphone

1 866 995-8646, poste 226 ou 227